



! INFO !

- (DE) Die Batterie des Zugfahrzeugs bzw. gezogenen Fahrzeugs nicht direkt über die Steckdose aufladen.
- (FR) Ne pas charger les batteries du véhicule tracteur et/ou tracté directement sur la prise de courant.
- (NL) De accu van het trekkend voertuig c.q. getrokken voertuig niet rechtstreeks via de contactdoos opladen.
- (GB) Do not charge the battery of the towing vehicle and/or towed vehicle directly via the socket.
- (ES) No recargue la batería del vehículo remolque y/o del remolcado directamente mediante el enchufe.
- (IT) Non caricare la batteria del veicolo trainante o di quello trainato direttamente dalla presa.
- (SE) Ladda inte batteriet i det bogserande fordonet och/eller det bogserade fordonet direkt via kontakten.
- (CZ) Nenabíjejte baterii tažného ani taženého vozidla přes zásuvku.
- (DK) Oplad ikke bugseringskøretøjet og/eller det bugserede køretøjs batteri direkte v.h.a. stikdåsen.
- (FI) Älä lataa hinaavan ajoneuvon ja/tai hinattavan ajoneuvon akkua suoraan pistorasian kautta.
- (GR) Μη φορτίζετε την μπαταρία του ρυμουλκούμενου οχήματος και/ή ρυμουλκημένου οχήματος απευθείας μέσω του ρευματοδότη.
- (NO) Batteriet til kjøretøyet som trekker eller blir trukket skal ikke lades direkte via koblingsboksen.
- (PL) Nie ładować akumulatora pojazdu holującego/holowanego bezpośrednio przez gniazdo.

- (DE) Gebrauchsanleitung
(FR) Mode d'emploi
(NL) Gebruikershandleiding
(GB) User guide
(ES) Guía del usuario
(IT) Manuale di istruzioni
(SE) Bruksanvisning
(CZ) Uživatelská příručka
(DK) Brugervejledning
(FI) Käyttöohjeet
(GR) Οδηγός χρήστη
(NO) Brukerveiledning
(PL) Instrukcja obsługi




SPARE PARTS

www.ecs-electronics.com





Partnr.: SK-023-D1

Gebrauchsanleitung	(DE)	(CZ) Uživatelská příručka
Mode d'emploi	(FR)	(DK) Brugervejledning
Gebruikershandleiding	(NL)	(FI) Käyttöohjeet
User guide	(GB)	(GR) Οδηγός χρήστη
Guía del usuario	(ES)	(NO) Brukerveiledning
Manuale di istruzioni	(IT)	(PL) Instrukcja obsługi
Bruksanvisning	(SE)	



SKODA

Fabia III Hatchback 01/2015 >> 08/2021
Fabia III Estate 01/2015 >> 11/2022













DE Anschluss Steckdose
 FR Connection de la prise
 NL Contactdoos aansluiting
 GB Socket connection

ES Conexión de la caja de enchufe
 IT Allaccio zoccolo
 SE Anslutning kontaktdosa





CZ Objímkový konektor
 DK Stikdåse forbindelse
 FI Pistorasia liitäntä

GR Υποδοχή σύνδεσης
 NO Tilkobling koblingsboks
 PL Połączenie przez gniazdo



DIN/ISO 11446	↩		1-8	↪			5/58-R	6/54		7/58-L	Reverse	30+		10	11	12	13
Pmax	1/L	2	3/31	4/R	21W	42W	42W	3x21W	42W	42W	21W	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	11	12	13
DE	Schwarz/Weiß	Blau	Braun	Schwarz/Grün	Grau/Rot	Gris/Rouge	Gris/Rouge	Schwarz/Rot	Grau/Schwarz	Grau/Schwarz	Schwarz	Rot	Gelb	Braun	-	-	Braun
FR	Noir/Blanc	Bleu	Marron	Noir/Vert	Gris/Rouge	Gris/Rouge	Gris/Rouge	Noir/Rouge	Gris/Noir	Gris/Noir	Noir	Rouge	Jaune	Marron	-	-	Marron
NL	Zwart/Wit	Blauw	Bruin	Zwart/Groen	Grijs/Rood	Grijs/Rood	Grijs/Rood	Zwart/Rood	Grijs/Zwart	Grijs/Zwart	Zwart	Rood	Geel	Bruin	-	-	Bruin
GB	Black/White	Blue	Brown	Black/Green	Grey/Red	Grey/Red	Grey/Red	Black/Red	Grey/Black	Grey/Black	Black	Red	Yellow	Brown	-	-	Brown
ES	Negro/Blanco	Azul	Marrón	Negro/Verde	Gris/Rojo	Gris/Rojo	Gris/Rojo	Negro/Rojo	Gris/Negro	Gris/Negro	Negro	Rojo	Amarillo	Marrón	-	-	Marrón
IT	Nero/Bianco	Blu	Marrone	Nero/Verde	Grigio/Rosso	Grigio/Rosso	Grigio/Rosso	Nero/Rosso	Grigio/Nero	Grigio/Nero	Nero	Rosso	Giallo	Marrone	-	-	Marrone
SE	Svart/Vit	Blå	Brun	Svart/Grön	Grå/Röd	Grå/Röd	Grå/Röd	Svart/Röd	Grå/Svart	Grå/Svart	Svart	Röd	Gul	Brun	-	-	Brun
CZ	Černo/Bílá	Modrá	Hnědá	Černo/Zelená	Šedo/Červená	Šedo/Červená	Šedo/Červená	Černo/Červená	Šedo/Černá	Šedo/Černá	Černá	Červená	Žlutá	Hnědá	-	-	Hnědá
DK	Sort/Hvid	Blå	Brun	Sort/Grøn	Grå/Rød	Grå/Rød	Grå/Rød	Sort/Rød	Grå/Sort	Grå/Sort	Sort	Rød	Gul	Brun	-	-	Brun
FI	Musta/Valkoinen	Sininen	Ruskea	Musta/Vihreä	Harmaa/Punainen	Harmaa/Punainen	Harmaa/Punainen	Musta/Punainen	Harmaa/Musta	Harmaa/Musta	Musta	Punainen	Keltainen	Ruskea	-	-	Ruskea
GR	Μαύο/Λευκό	Μπλε	Καφέ	Μαύο/Πράσινο	Γκρι/Κόκκινο	Γκρι/Κόκκινο	Γκρι/Κόκκινο	Μαύο/Κόκκινο	Γκρι/Μαύο	Γκρι/Μαύο	Μαύο	Κόκκινο	Κίτρινο	Καφέ	-	-	Καφέ
NO	Svart/Hvit	Blå	Brun	Svart/Grønn	Grå/Rød	Grå/Rød	Grå/Rød	Svart/Rød	Grå/Svart	Grå/Svart	Svart	Rød	Gul	Brun	-	-	Brun
PL	Czarny/Biały	Niebieski	Brązowy	Czarny/Zielony	Szary/Czerwony	Szary/Czerwony	Szary/Czerwony	Czarny/Czerwony	Szary/Czarny	Szary/Czarny	Czarny	Czerwony	Żółty	Brązowy	-	-	Brązowy



INFO : Ring.



INFO







- (DE) Der Kabelsatz ist entsprechend vorbereitet, um bei einem angekoppelten Anhänger die eventuell vorhandene Parkdistanzkontrolle auszuschalten.
- (FR) En cas de présence d'un Park Distance Control, cet ensemble de câblage est prévu pour le débrancher lorsque la remorque est branchée.
- (NL) De kabelset heeft een voorbereiding om bij een gekoppelde aanhanger de eventueel aanwezige Park Distance Control uit te schakelen.
- (GB) The wiring kit has a possibility to switch off any Park Distance Control in the case of a coupled trailer.
- (ES) El equipo de cableado concede la posibilidad de apagar cualquier control de distancia de estacionamiento (P.D.C.) en el caso de un remolque acoplado.
- (IT) Il set di cavi è impostato per disattivare la funzione Park Distance Control (Dispositivo di Controllo del Parcheggio) da un rimorchio agganciato, nel caso questa sia eventualmente presente.
- (SE) Kabelsetet är förberett för att kunna koppla bort en eventuell Park Distance Control på det anslutna släpet.
- (CZ) Sada kabelů vyžaduje čas pro vypnutí indikátoru vzdálenosti pro parkování v připojeném přívěsu.
- (DK) Kablesættet har en forberedelse så ved en tilkoblet anhænger den eventuelt tilstedeværende Park Distance Control kan frakobles.
- (FI) Kaapelisarjaa käytettäessä liitetystä perävaunusta voidaan kytkeä päältä mahdollinen pysäköintitutka (PDC).
- (GR) Το σετ καλωδίων μπορεί να απενεργοποιήσει τυχόν Απομακρυσμένο Έλεγχο Στάθμευσης σε περίπτωση συζευγμένου ρυμουλκού.
- (NO) Kabelsettet skal først slå av en eventuell Park Distance Control hos en tilhenger som kobles til.
- (PL) Zestaw kabli ma za zadanie wyłączenie na przyłączonej przyczepie ewentualnego systemu Park Distance Control.






- (DE) Falls zutreffend soll bei einem angekoppelten Anhänger mit einer Nebelleuchte in Betrieb die Nebelleuchte des Fahrzeugs ausgeschaltet werden.
- (FR) Le cas échéant, lorsqu'une remorque, avec des anti-brouillard actifs, est branchée, les anti-brouillards du véhicule seront déconnectés.
- (NL) Indien van toepassing zal bij een gekoppelde aanhanger met een werkende mistlamp de mistlamp van het voertuig worden uitgeschakeld.
- (GB) In a coupled trailer with working fog lamp, the fog lamp of the vehicle will be switched off, if applicable.
- (ES) En un remolque acoplado con faros antiniebla en funcionamiento, se apagarán, si es aplicable, los faros antiniebla del vehículo.
- (IT) Se applicabile, in presenza di un rimorchio agganciato con una luce antinebbia in funzione, l'antinebbia del veicolo viene disinserito.
- (SE) Om tillämpligt kopplas ett fungerande dimljus bort från det anslutna släpet.
- (CZ) Pokud je na připojeném přívěsu zapnuta mlhovka, bude tato mlhovka na přívěsu vypnuta.
- (DK) Hvis det er relevant, vil på en tilkoblet anhænger med en fungerende tågelygte vognens tågelygte frakobles.
- (FI) Jos liitetyssä perävaunussa on toimiva sumuvalo, ajoneuvon sumuvalo kytketään pois päältä.
- (GR) Σε συζευγμένο ρυμουλκό στο οποίο λειτουργεί φανός ομίχλης, ο φανός ομίχλης του οχήματος θα απενεργοποιηθεί, εφόσον ενδείκνυται.
- (NO) Om nødvendig skal kjøretøyes tåkelys slås av, dersom tilhengeren som kobles til selv har et fungerende tåkelys.
- (PL) W stosownych przypadkach, przy przyłączonej przyczepie z działającymi światłami przeciwmgielnymi, zostaną wyłączone światła przeciwmgielne pojazdu.







INFO : Adapt.



INFO



INFO : Storage



(DE) Die Blinklichter am Anhänger werden durch das 5F008 Modul überwacht. Wenn einer der Anhängerblinker kaputt ist, es erscheint ein optisches Signal auf dem Armaturenbrett. Kontrollieren Sie die Blinklichter am Anhänger.

(FR) Les clignotants de la remorque sont protégés par le module 5F008. En cas de défaut à l'un des clignotants du véhicule tracté, un signal visuel sera affiché sur le tableau de bord. Vérifiez les clignotants de la remorque.

(NL) De knipperlichten op de aanhanger worden door de 5F008 module bewaakt. Indien één van de aanhangerknipperlichten defect is zal er een visueel signaal op het dashboard waarneembaar zijn. Controleer de knipperlichten op de aanhanger.

(GB) The flashing lights on the trailer are monitored by the 5F008 module. If one of the indicators of the trailer breaks down, a visual signal will be visible on the dashboard. Check the flashing lights on the trailer.

(ES) Las luces intermitentes del remolque son supervisadas por el módulo 5F008. En caso de que una de las luces intermitentes del remolque esté defectuosa, se podrá observar una señal visual en el tablero de instrumentos. Revise las luces intermitentes del remolque.

(IT) I lampeggiatori del rimorchio sono controllati dal modulo 5F008. Se una delle frecce del rimorchio è guasta, si udirà un segnale visivo sul cruscotto. Controllare i lampeggiatori del rimorchio.

(SE) Blinkrarna på släpvagnen övervakas av modulen 5F008. Om en av släpvagnens blinkrar är defekt visas en visuell signal på instrumentbrädan. Kontrollera blinkrarna på släpvagnen.

(CZ) Ukazatele směru na přívěsu jsou kontrolovány modulem 5F008. Pokud dojde k poruše jednoho z indikátorů taženého vozidla, ozve se rozsvítí příslušná kontrolka na palubní desce. Zkontrolujte ukazatele směru na přívěsu.

(DK) Blinklysene på anhængerens overvåges af modulet 5F008. Hvis et af blinklysene er defekt, vises der et visuelt signal på instrumentbrættet. Kontrollér blinklysene på anhængerens.

(FI) Perävaunun vilkkuvaloja valvotaan 5F008-moduulilla. Jos joku perävaunun vilkkuvaloista on vioittunut, kojetaulussa näkyy varoitusmerkki. Tarkista perävaunun vilkkuvalot.

(GR) Οι φανοί αναλαμπών του ρυμουλκού ελέγχονται από την ενότητα 5F008. Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες του ρυμουλκούμενου οχήματος υποστεί βλάβη, θα είναι ορατό ένα οπτικό σήμα στον πίνακα οργάνων. Ελέγξτε τους φανούς αναλαμπής του ρυμουλκού.

(NO) 5F008-modulen passer på at blinklysene på tilhengeren fungerer som de skal. Dersom et av blinklysene på tilhengeren er defekt, vil et visuelt signal bli synlig på dashbordet. Kontroller blinklysene på tilhengeren.

(PL) Kierunkowskazy na przyczepie są kontrolowane za pomocą modułu 5F008. Jeżeli jeden ze wskaźników przyczepy przestanie działać, włączy się sygnał wizualny pojawi się na tablicy rozdzielczej. Należy wówczas sprawdzić kierunkowskazy na przyczepie.